



## SIRIUS SWIFT iBox

Motorbox till Sirius Swift



## ANVÄNDARMANUAL

ANVÄNDNING  
UNDERHÅLL  
OCH GARANTIVILLKOR



## ► Varning

Läs denna manual noggrant innan utrustningen används.

### Försiktighetsåtgärder

- Det är ej tillåtet att använda produkten med laddaren ansluten.
- Produkten ska alltid manövreras med båda händerna på motorboxen.
- Undvik att röra lamelltäcket medan det rullas ut/in.
- Använd inte motorboxen om den, eller lamelltäcket är trasigt.
- Lämna inte motorboxen på motorpelaren när den ej används.
- Denna apparat innehåller batterier som endast får bytas av behörig personal.
- När batteriet har nått slutet av sin livslängd ska apparaten kasseras på ett korrekt sätt.
- Materialet i batteriet utgör en fara om batteriet har skadats:
  - Öppna eller demontera inte batteriet.
  - Placera inte motorboxen nära lågor eller eld.
  - Punktera, deformera eller värm inte upp batteriet över 60 °C.
  - Kortslut inte batteriet.



För mer information, se säkerhetsdatabladet

## ► Säkerhet

### ALLMÄNNA SÄKERHETSÅD

Pooler kan utgöra en allvarlig fara för barn. Drunkning kan ske mycket snabbt. Barn i närheten av en pool behöver ständig uppmärksamhet och aktiv tillsyn, även om de kan simma. En ansvarig vuxens fysiska närvaro är absolut nödvändig när bassängen är öppen.

- Lär dig livräddning.
- Ha alltid uppsikt över bassängen under öppnings- och stängningsmomentet
- Ha alltid en telefon tillgänglig och var beredd att kontakta larmcentralen/räddningstjänsten via 112 om en olycka inträffar.

iBox får användas av barn från 8 års ålder samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de övervakas på lämpligt sätt eller har fått instruktioner om säker användning av enheten och har förstått de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med enheten. Använd inte enheten om den är trasig.

---

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 2 | **VARNING**  
Försiktighetsåtgärder och säkerhetsråd.
  - 3 | **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**
  - 4 | **MOTTAGNING AV LEVERANS**
  - 4 | **PRODUKTEN OCH ALLMÄNNA VILLKOR**
  - 5 | **IBOX KOMPONENTER**
  - 6 | **TEKNISKA SPECIFIKATIONER**
  - 7 | **ANVÄNDNING**
  - 8 | **UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL**
  - 9 | **ÅTERVINNING**
- 



Demonstrationsvideo

## ► Mottagning av leverans

### Leverans

Om delar saknas eller är skadade, notera detta på mottagningsbeviset och anmäl direkt till transportbolaget. Om skadan inte anmäls inom två veckor kan garantianspråk komma att avslås.




## ► Produkten och allmänna användningsvillkor

Motorboxen iBox som beskrivs i denna manual är uteslutande avsedd för att rulla in lamelltäcket Sirius Swift för privata pooler. Gullberg & Jansson AB eller APF Pool Design kan inte hållas ansvarigt för någon annan användning. Denna bruksanvisning utgör en väsentlig del av iBox-motorboxen som den avser och ska läsas före all användning för att garantin ska gälla.

De säkerhetsanvisningar som anges här ska följas noggrant.

## ► Översikt - iBox

## Komponenter




No.	Komponent	Antal
01	iBox-motorbox	1
02	Laddstation med kabel 14,4 V 1.0 A	1
03	Användarmanual	1

## ► Tekniska specifikationer

Max. pool dimensioner	4 x 8 m
Strömförsörjning	Litiumbatteri 12V 3.0 Ah
Driftspänning	12 V
Vikt	2,5 kg
Batteritid (4x8m poolstorlek)	Upp till 10 in- och utrullningar på en full laddning
Öppningstid (4x8m poolstorlek)	Cirka 1,5 minut
Skyddsklassning	IP44
Garanti	2 års motorgaranti. 1 år på batteri och laddare.
Ljudströknivå	LpA ≤ 70 dB(A)


## ► Produktinformation



## ► Användning

### Laddning

Anslut laddaren som medföljer i produktförpackningen till ett eluttag. Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet fullt.



Innan iBox börjar användas bör den laddas fullt. Kontrollera att batteriet är fulladdat (indikatorn lyser grönt).

### Användning


När manövern är utförd (in- och/eller utrullning), se till att ta bort produkten och förvara den på en torr plats.



1. Sätt motorboxen på stolpen tills den når botten.

· Tips: håll funktionsknappen intryckt om motoraxeln verkar svår att föra in.


2. Tryck på knappen på iBox. Om pilarna inte motsvarar täckets inrullningsriktning, tryck på omkastningsknappen som sitter under iBox.



När iBox ej används ska den monteras av och förvaras på en torr plats utom räckhåll för barn.

### Laddningsindikator

Tryck på den blå knappen för att kontrollera laddningsnivån. Miniminivån indikeras av en tänd lysdiod, maxnivån av fem tända lysdioder. LED-lamporna ska lysa med fast sken när du trycker på knappen. Om så inte är fallet ska upprullaren laddas.



## ► Underhåll och skötsel

### Förvaring

Förvara iBox-motorboxen utom räckhåll för barn, skyddad från väder och vind, och undvik närhet till klorprodukter.

Vid vinterförvaring ska iBox-motorboxen förvaras inomhus och laddas minst var 6:e månad.

Efter användning av iBox-motorboxen rekommenderas att den förvaras skyddad från väder och vind.

### Batteriunderhåll

Före första användningen bör motorboxen laddas fullt.

- Vid laddning gäller följande:  
När laddarens indikatorlampa lyser rött laddas batteriet.  
När indikatorlampan lyser grönt är batteriet fulladdat.
- **Om batteriet har laddats ur helt, ska det laddas så snart som möjligt (inom max 2 dagar) för att undvika skador på batteriet.**
- Använd endast den laddare som levereras med produkten.
- Koppla bort batteriet efter laddning och låt det inte vara anslutet längre än 20 timmar (max 14,4 V).
- Undvik att använda motorboxen när det är under 0 °C.
- Batteriladdaren kan rengöras med en torr trasa.  
Rengör aldrig laddaren när den är ansluten till ström.  
Använd inte laddaren om höljet är skadat.

### Produktunderhåll

- Reservdelar ska vara original, det vill säga tillhandahållna av vårt företag.  
Garantin upphör omedelbart om iBox-motorboxen modifieras utan tillverkarens vetskap och/eller med reservdelar av annat ursprung.

## ► Garantivillkor

iBox omfattas av 2 års garanti vid normal användning, avseende plastdelar och manöverknappen.

Övriga delar:

- Batteriet och laddaren omfattas av 1 års garanti.
- Motorn omfattas av 2 års garanti.

Alla garantianspråk utesluts i följande fall:


- Felaktig användning av motorboxen som leder till skador på den (se vår bruksanvisning, avsnitt Användning).
- Bristande efterlevnad av kapslingsklassen (IP-klassning).
- Normalt slitage av motorboxens komponenter.
- Skador som uppstår till följd av transport, avsiktlig åverkan, bristande underhåll samt i synnerhet rengöring med olämpliga produkter (se vår monteringsanvisning, avsnitt Underhåll).
- Kulörbeständigheten garanteras inte.



## ► Återvinning

För att skydda miljön och människors hälsa ska elektriska och elektroniska produkter omhändertas på ett korrekt sätt när de har nått slutet av sin livslängd. Detta kräver samverkan mellan både tillverkare, återförsäljare och användare.

Symbolen som visas på produkten anger att den klassas som elektrisk eller elektronisk utrustning och inte får slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Produkten omfattas av WEEE-direktivet 2012/19/EU (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning), vars syfte är att säkerställa effektiv insamling och återvinning, minska miljöpåverkan samt hantera farliga ämnen på ett säkert sätt.



### **ANVISNINGAR FÖR AVFALLSHANtering AV PRODUKTEN FÖR PRIVATA ANVÄNDARE**

När produkten inte längre används ska den lämnas till en godkänd insamlings- eller återvinningsstation enligt lokala bestämmelser.

För mer information om korrekt avfallshantering, kontakta kommunens återvinningsansvariga eller den återförsäljare där produkten köptes.



APF|POOL  
DESIGN

